

## ПОРЯДОК СБОРКИ

1	К раме (дет.5) прикрутить ноги (дет.8) с помощью винтов M8x50
2	К спинкам боковым (дет.1,3) прикрутить упоры (дет.6) и подъемный механизм (дет.7)
3	Вставить демпферы (дет.10) в упоры (дет.9)
4	Прикрутить упоры (дет.9) к спинке задней тыловой (дет.2), прикрутить упоры (дет.9) к царге центральной (дет. 4)
5	Рама дна (дет.5) крепится сначала к спинке задней тыловой (дет.2). Затем по очереди прикрепить раму к спинкам боковым (дет.1,3), при этом конструкция должна лежать на полу плашмя.
6	Прикрутить царгу центральную (дет.4) к углам (дет.6) и раме дна (дет.5)
7	Положить дно бельевого ящика (дет.12)
8	Положить ортопедическое основание (дет.11), сцентровать, сделать все зазоры равномерными. Прикрутить винтами M8x50.
9	Поставить кровать на ноги. Выровнять диагональ и после этого протянуть все винтовые и болтовые соединения. Необходимо делать это после установки ортопедического основания.
10	Установить ограничители для матраса (дет.13) ближе к боковым спинкам.
11	Прикрепить левый и правый подъемные механизмы (дет.7) к спинкам боковым (дет.1 и 3)
12	Закрепить ручку-петлю с краю на раме ортопедического основания (дет.11)



Закрепление ручки-петли



Установка ограничителя матраса

## Инструкция по сборке односпальных интерьерных кроватей Нега, модели: Мира, Мирабэлла, Юнона 700/800/900

№	КОМПЛЕКТАЦИЯ	шт.
1	Спинка боковая левая	1
2	Спинка задняя тыловая	1
3	Спинка боковая правая	1
4	Царга центральная	1
5	Рама дна	1
6	Уголок 210x45x45	
7	Подъемный механизм (лев/прав)	2
8	Нога	4
9	Упор	6
10	Демпфер	6
11	Ортопедическое основание	1
12	Настил дна	1
13	Ограничитель для матраса	2
14	Ручка для подъема матраса (ремешок)	1
15	Метизы	1
	Болт м8х20	4
	Винт м6х20 (длина зависит от модели)	32
	Винт м8х50 (длина зависит от модели)	28
	Гайка М8	4
	Гайка М6	4
	Шайба м8	4
	Шайба м6	4

